

REINICIO DE LA BARRA ANTIESTÁTICA ZEUS DESPUÉS DE LA LIMPIEZA

La barra antistática Zeus tiene dos etapas de limpieza:

1. Etapa de advertencia previa:

Una vez que se alcanza el primer tiempo de limpieza preestablecido, el indicador LED cambia de azul a azul y rojo intermitente. Esto indica que las puntas del emisor deben limpiarse con un cepillo suave (por ejemplo, un cepillo de dientes) para eliminar la suciedad acumulada. La barra sigue siendo funcional.

2. Etapa de advertencia con apagado de la función:

Una vez que se alcanza el segundo tiempo de limpieza preestablecido, el indicador LED cambia de azul y rojo intermitente a rojo intermitente, y la ionización se apaga.



Limpieza y reinicio de la barra antistática

Este procedimiento se puede utilizar en ambas etapas de advertencia y restablece ambos tiempos de limpieza.

1. Limpieza:

Limpie las puntas del emisor con un cepillo suave para eliminar cualquier suciedad. Esto es importante para mantener la eficiencia de la descarga estática.

2. Reinicio:

1. Cuando la barra haya estado conectada durante 30 segundos y el LED esté en rojo, presione y mantenga presionado el botón junto al LED hasta que el LED se vuelva verde.
2. Presione el botón nuevamente hasta que el LED vuelva a ponerse rojo.
3. Desconecte la barra de la corriente durante unos segundos.
4. Vuelva a conectar la barra. El LED volverá a estar azul hasta la próxima señal de limpieza.

www.swepro.es

