Bedienungsanleitung zur Kommunikation mit einem Produkt der IONIC Serie "SI DC Zeus" mittels des Kommunikationsmodul (KM) und der swepro Software **IONic**Connect Artikelnr.: 945050

REV01 – 6.02.2025

1. Einleitung

Diese Anleitung bietet eine Einführung in die grundlegenden Funktionen der WPC-Software zur Steuerung und Überwachung einer DC-Antistatikleiste. Die Schritte sind leicht verständlich, um den Einstieg so einfach wie möglich zu gestalten.

2. Installation der swepro-Software Schritte zur Installation:

1. Herunterladen

Besuchen Sie die offizielle swepro-Website und laden Sie die aktuelle Version der Software herunter.

2. Installieren

Starten Sie die heruntergeladene Datei und folgen Sie den Installationsanweisungen. Wählen Sie das gewünschte Installationsverzeichnis.

3. Abschließen

Nach der erfolgreichen Installation kann das Programm über das Desktop-Symbol oder das Startmenü geöffnet werden.

3. Allgemeine Informationen zum Bedienprogramm

Das Bedienprogramm ermöglicht die Kommunikation über die serielle Schnittstelle und bietet folgende Funktionen:

- Auslesen von Prozessdaten und Parametern
- Parametrierung
- Kompatibel mit swepro Ionic DC-Geräteserien
- Optimiert für Windows 10
- Anzeige von Fehler- und Statusmeldungen
- Fernbedienungsmodus zur Inbetriebnahme und Fehlersuche
- Speichern und Laden kompletter Datensätze (online und offline)
- Firmware-Updates, falls notwendig

4. Erste Schritte

So starten Sie die Software:

1. Software starten

Doppelklicken Sie auf das swepro-Programmsymbol.

2. Sprache einstellen

Wählen Sie die gewünschte Sprache (Deutsch oder Englisch) im Menü auf der rechten Seite.

S WPC -Konfgurationsprogramm für digstale Regier - Swepto	-	σ	×
Datei Hilfe			
		Deuts	ch ~
Schnitztelle öffen oder trennen(Ctrl+A)			

3. Gerät verbinden

Verbinden Sie die DC-Antistatikleiste über ein USB-Kabel mit Ihrem Computer.

Anschluss des KM mit Leiste und Computer.



Bild: Steckerverbindung

4. Verbindung prüfen

Die Software erkennt das Gerät automatisch. Falls nicht, prüfen Sie die Kabelverbindung oder passen Sie die Baudrate an (über das Zahnradsymbol).



5. Grundlegende Funktionen

5.1. Verbindung zur DC-Antistatikleiste herstellen

1. Automatische Erkennung

Das Gerät wird nach dem Anschluss automatisch erkannt. Die COM-Schnittstelle wird angezeigt.

Manuelle Verbindung Falls das Gerät nicht erkannt wird, wählen Sie im Menü "Verbindung" die Option "Manuelle Verbindung" und den entsprechenden COM-Port.

WPC -Konfigurationsprogramm f



3. Schnittstelle öffnen oder trennen

Mit dem Button "Schnittstelle öffnen/trennen" aktivieren oder trennen Sie die Verbindung.

SWPC -Konfigurationsprogramm für digitale Regler- Swepro

Darameter



Frklärung

Wert

5.2. Parameter einstellen

1. Parameter konfigurieren

Nach der Verbindung werden im Hauptfenster Informationen und Parameter angezeigt, die je nach Funktion und Softwarestand anpassbar sind.

SWPC -Konfigur	Parameter	Wert	Erklärung
Datei Hilfe	MODE	DEVICE_INFO	-> current tap
i anun 🛛 O	MODL	ZEUS-21	-> model name
COM3 C	NAME	P'	-> custom device name
	SVER	0.10.0.603	-> firmware version
	HVER	1.0	-> hardware version
DEVICE_INFO	BUID	603	-> firmware build identification
CAN_CONFIG	SERN	ab123	-> serial number
OSC CONFIG	UNID	50-49-55465005-20:	-> unique device identification
OSC_CONFIG	ERRO	0	-> fault number
CONTROL	FLTD	0 -> no fault	-> fault description

2. Parameter ändern

Ein Doppelklick auf den gewünschten Wert öffnet ein Fenster mit den verfügbaren Wertebereichen.

3. Änderungen speichern

Geänderte Werte müssen durch einen Klick auf "Save" gespeichert werden S WPC -Konfigurationsprogramm für digitale Regler- Swepro



5.3. Status überwachen

1. Live-Daten anzeigen

Im Hauptmenü können Live-Daten der Leiste wie Spannung, Stromstärke,

Temperatur, Reinigungszeiten und Frequenz überwacht und aufgezeichnet werden.

Hierzu auf das Augensymbol klicken.

Date	i Hilfe				-								
СС	M3	Ø ID	∰ <u></u>	70	2	SAVE	LO	ADBACK	DEFAULT		₿,	÷	A .
			Darameter		Wart				Febl	inung			
S WPC -Konfi Datei Hilfe	gurationsprogramn	n für digitale Regler- Swepro											- 0 ×
сомз	2 D @		SAVE LOADBACK DEFAULT										Deutsch v
	Paramet	er Wert	Erklär	ung									
	MODE	DEVICE_INFO	-> current tap		positive ionizer voltage			negative clean threshold					
DEVICE_INFO	MODL	ZEUS-21	-> model name			1/0/		NCT	101600				
CAN_CONHG	SVER	0.10.0.603	-> firmware version		FIV	14,94	V	INCI	4.010,00	mvv			
OSC_CONFIG	HVER	1.0	-> hardware version		negative ionizer voltage			positive clean event count					
CONTROL	SERN	603 ab123	-> firmware build identification -> serial number		NIV ~	14,68	V	PCEC 1	0,00	Cnt			
	UNID	50-49-55465005-202	-> unique device identification		positive ionizer current			negative clean even count					
	ERRO	0 0 -> no fault	-> fault number		DIC V	0.48		NCEC	0.00	Cat			
					FIC	0,40	mA	INCLU	0,00	Cht			
					NIC v	0.51	4	D\/AC v		Cat			
					INIC	0,51	mΑ	FVAC	0,00	Cht			
					positive ionizer power			negative voltage ajust event	count				
					PIP 🔹	3.595,00	mW	NVAC 🖞	0,00	Cnt			
					negative ionizer power			device temperature					
					NIP -	3.752.00	mW	DT ·	33.00	°C			
					positive ionizer cascade fre	quency		fault flag	,	-			
						1 20		ГГ	0.00				
					PIF	4,59	Hz	ГГ	0,00	b			
					negative ionizer cascade fre	equency		warning positive power to h	igh				
					NIF *	4,07	Hz	PPH 🕐	0,00	b			
					positive clean threshold			warning negative power to I	nigh				
					PCT 🗠	3.757,00	mW	NPH 🕐	0,00	b			
											1		
					Status Informationen		Fernster	erung zur Bedienung des Moo	duls über WPC				
					RUN								
_					() Mode								
		kto Ctoti	ucmoldung	ion	о сом								
	DILG	κιθ σιάιι	usmeluung	en	O PON								
					WPP WPP								
					(O) WPC								

WPC -Konfigurationsprogramm f
ür digitale Regler- Swepro

2. Oszilloskopfunktion

Verwenden Sie das Oszilloskop, um Daten über einen längeren Zeitraum aufzuzeichnen. Hierzu muss im Hauptmenü das Symbol " [Scher], das Oszilloskop gedrückt werden.



WPC -Konfigurationsprogramm f
ür digitale Regler- Swepro

Nach dem Öffnen der Software müssen die Kanäle im **Oszilloskop-Menü** über die **Channel Settings** ausgewählt und eingestellt werden.

- 1. Kanäle auswählen: Gewünschte Kanäle zur Überwachung auswählen.
- 2. Einstellungen vornehmen: Parameter für die Kanäle festlegen.
- 3. **Aufzeichnung starten**: Mit einem Klick auf das **Aufzeichnungssymbol** " • die Aufnahme beginnen.

Aufzeichnungen können gespeichert und später wieder geladen werden.

3. Warnungen und Alarme

Fehler werden durch einen Error-Code und eine Status-LED angezeigt. In der Software erscheint eine detaillierte Fehlerbeschreibung.

5.4. Kommunikation über das Terminal

Verwenden Sie das Terminal im Hauptmenü, um direkt mit der Leiste zu kommunizieren, z. B. um einen eigenen Namen für das Gerät zu vergeben. Klicken Sie hierzu auf "

SWPC -Kon	figurations	programm	für digit	ale Regler	- Swepro						
Datei Hilfe											
СОМЗ	Ø ID	∰ ‡		<u>?</u> ©	× 7 .	SAVE	LOADBACK	DEFAULT		Ê	a .
		Parameter W			Wert		Frklärun	Frklärung			

6. Fehlerbehebung

6.1. Verbindungsprobleme

• Lösung: Überprüfen Sie das USB-Kabel und die Funktionalität der Leiste (blaue Status-LED). Ein Neustart der Software kann ebenfalls helfen.

6.2. Parameter werden nicht übernommen

• Lösung: Stellen Sie sicher, dass Sie nach jeder Änderung auf **"Save"** klicken, und prüfen Sie die Verbindung.

6.3. Alarme und Warnungen

• Lösung: Überprüfen Sie die Werte unter "OSC_Config". Passen Sie ggf. die Grenzwerte an.

7. Kontakt und Support

Falls weitere Fragen oder Probleme auftreten, wenden Sie sich bitte an den Support von Swepro:

- Website: <u>www.swepro.com</u>
- E-Mail: support@swepro.com
- **Telefon**: +49 (0) 123 456 789